

**T
E
D** **BERNHARDTZ
AT WORK**

Storleksguide

SÅ MÄTER DU PLAGGET

För att välja rätt storlek, mäter du ett liknande plagg hemma och jämför med våra mått. Mät plaggets utsida när det ligger plant.

Bröstvidd / Mät från ärmhåla till ärmhåla. Multiplicera med 2.

Midjevidd överdel / Mät från kant till kant vid plaggets smalaste punkt. Multiplicera med 2

Midjevidd underdel / Mät från kant till kant vid plaggets linning. Multiplicera med 2.

Nederkant vidd / Mät från kant till kant vid plaggets nederkant. Multiplicera med 2.

Rygglängd / Mät från nackens mitt till plaggets slut.

Ärmlängd / Lägg ärmen rak och mät från axelspetsen till ärmslutet.

Stussvidd / Mät från kant till kant vid plaggets bredaste punkt. Multiplicera med 2.

Lårvidd / Mät från kant till kant vid byxans lår. Multiplicera med 2.

Innerbenslängd / Mät benets insida från gren till benslut.


Fotvidd / Mät från kant till kant vid byxans slut. Multiplicera med 2.

Längd / Mät från plaggets högsta punkt till plaggslutet.

Krage längd / Knäpp upp skjortan och lägg ut kragen rakt med insidan uppåt.
Mät från mitten på kragens knapp till knapphålets yttre kant.

Dam Fleeceväst

Art nr: 7502038



	Normal storlek (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A	Bröstvidd	96	102	108	114	120	126	132	138	144
B	Nederkant vidd	99	105	111	117	123	129	135	141	147
C	Rygglängd	66	68	70	72	74	76	78	80	82